

## Pince pneumatique pour décaper les méplats émaillés (Rectangular wire stripper)



Machine adaptée pour enlever l'émail des méplats en cuivre d'épaisseur 2 mm min et d'épaisseur 12 mm max.

Insérer le méplat dans la tête de décapage entre les deux lames et faire pivoter l'outil de sorte que les deux lames reposent contre lui. Démarrer la pince et faire glisser l'outil sur le fil jusqu'à ce qu'il soit complètement dénudé. Répéter l'opération des autres côtés

- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Petit appareil compact
- ✓ La vitesse est réglée directement sur l'appareil

Caractéristiques techniques	
Largeur de dénudage max	12 mm
Longueur	310 mm
Diamètre	50 mm
Poids	1 230 g



Tête de la machine



Aperçu des deux parties de la machine