



Der Arbeitsplatz bleibt ganz frei. Es wird dank 4 Ketten anhängt.

Schirm in durchscheinende PVC, 720*640 mm.

Anwendungen:

- Über einem Abgase ausgegebenen Arbeitsplatz.
- Über einer Tablette oder Reinigungsmaschine.
- Über einem Lötbad oder einer Mini-Welle, gezielte Lötmaschine usw....

Die Absauggruppe und der Filter können unabhängig von dem Schirm, für eine Überdeckung auf einer Maschine, geliefert werden.

Für die Größe der Bearbeitung für das Verlegen der Gruppe, bitte uns kontaktieren.

Kann dabei verwendet werden:

- Recycling der Luft: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
 - Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.
- * Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.

Kenndaten	
Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m ³ /h
Leistung	320 W
L*B*H mm	720*640*300 mm
Gewicht	11kg
Stromversorgung	230V/50 HZ
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja/ Durchmesser 125mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

