

Finofix

Machine électrique de décapage de fils de cuivre émaillé



Spécification:

Machine électrique de décapage de fils de bobinage en cuivre émaillé de Ø 0,04 à Ø 0,3 mm.
Mettre le fils entre les brosses en fibre de verre, en rotation.
Après le sortir, une fois l'émail enlevé.
L'écartement des brosses est réglable par une visse moletée.

Données Techniques:

Matériel Ø	0,04 – 0,3 mm
Longueur de dénudage	Illimitée
Voltage	230/50 V/Hz ou 115/60 V/Hz
Puissance	55 VA
Long.	150 mm
Larg.	230 mm
Hauteur	170 mm
Poids	4,0 kg
brosses Nr.	127 douce
brosses Nr.	640 dur