

BAC DE RECUPERATION D'ALLIAGE Type BR50



- Hauteur 1600
- Diamètre intérieur du tuyau d'évacuation 100mm
- Hauteur 1360
- Largeur 700mm
- Profondeur 650mm
- Lingotières (4) pour ligots de 4.5gs
- Bac inox avec rebords de 20mm
- Hauteur 850
- Boîtier électrique Régulateur à double affichage
- Puissance requise 2600w 220V mono+Terre
- Meuble sur Roulettes avec blocages

Descriptif :

Cet ensemble comprend :

- 1 Meuble mécano soudé avec hotte (peinture époxy RAL 7031)
- 1 Cuve Titane (contenance 50kgs) avec résistances plaquées extérieurement
- 1 Table de travail en inox 20/10
- *4 lingotières (pour lingots de 4.5kgs)
- 1 Lot d'outillage (écrémoir, Louche, Raclette)

Option : **1 Aspirateur (fonctionne en permanence lorsque le bac est en chauffe)**

* Option lingotières pour lingots avec trou d'accrochage +90€HT la lingotière

NOTA : La récupération des oxydes doit se faire dans la lingotière livrée à cet effet, cela permet de réaliser des lingots aux formes de la cuve (gain de temps pour la refonte)