



Hotte cabine

HI5VP

Pour sécuriser votre poste de travail

Pour les bacs de nettoyage aux solvants ou machines dégageant de fortes fumées
Application en bombe aérosol, spray ou pistolet, pulvérisation...
Manipulation de produits chimiques, vernissage...

Caractéristiques Techniques

Débit Variable	De 50 à 450 m ³ /h
Puissance	80 W
L x P x H mm	800 x 700 x 700
Poids	33 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Sortie Arrière	Oui, évacuation ext Ø125mm

Ses avantages

- Facile à monter
- Aisément démontable et déplaçable
- Verre Sécurit épaisseur 6 mm
- Excellente luminosité
- Eclairage incorporé

Utilisation

En recyclage : Filtration au charbon actif ou filtre poussières

En rejet extérieur : Filtre rejet extérieur + gaine d'évacuation Ø 125 mm

Options



Porte ouverture à la française avec blocage

Réalisable pour toutes nos cabines jusqu'à 1500 mm



Porte relevable laissant un passage de mains de dimensions à définir

Réalisable pour toutes nos cabines : simple, double et triple



- ∞ Recommandée pour les produits dangereux : protection du visage de l'opérateur
- ∞ Laisse un passage pour les mains
- ∞ Visibilité des manipulations sous la hotte

Livraison possible avec support adapté

Autres options sur demande