

Finofix

Machine électrique de décapage de fils de cuivre émaillé



Spécification:

Machine électrique de décapage de fils de bobinage en cuivre émaillé de Ø 0,04 à Ø 0,3 mm.

Mettre le fils entre les brosses en fibre de verre, en rotation.

Après le sortir, une fois l'émail enlevé.

L'écartement des brosses est réglable par une visse moletée.

Données Techniques:

Matériau Ø 0,04 – 0,3 mm

Longueur de dénudage Illimitée

Voltage 230/50 V/Hz ou 115/60 V/Hz

Puissance 55 VA

Long. 150 mm

Larg. 230 mm

Hauteur 170 mm

Poids 4,0 kg

brosses Nr. 127 douce

brosses Nr. 640 dur