



HQ 30 / HQ 35

Machine de dénudage manuelle pour fils émaillés plat et rond



Fonction:

Machine à brosses, utilisée pour enlever l'émail des fils de diamètre 0,15 à 6,00 mm de diamètre. Câbles ronds, mais aussi méplats.

La vis moletée permet le réglage de l'écartement des brosses pour assurer le dénudage au bon diamètre.

Utilisation:

Le fil doit être inséré par l'avant où de côté, tiré sur le fil et la procédure est terminée.

Les machines HQ sont équipées de brosses avec le même sens de rotation, ainsi il n'y a pas de tension sur le fil lui-même.

HQ 30	
Données Techniques:	
Pour fil rond	0,15 - 2,0 mm Ø
Poids	1,9 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz or 115 V,60 Hz
Diamètre des brosses	30 mm

HQ 35	
Données Techniques:	
Pour fil rond	1,5- 6 mm Ø
Pour fil plat	1 - 6 mm d'épaisseur
Poids	2,2 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz or 115 V,60 Hz
Diamètre des brosses	35 mm

Epaisseur des brosses métalliques	0,30	0,25	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08
Fil émaillé Ø 0.15 - 0.30 mm							X
Fil émaillé Ø 0.25 - 0.50 mm						X	X
Fil émaillé Ø 0.30 - 0.70 mm					X	X	
Fil émaillé Ø 0.40 - 1.00 mm				X	X		
Fil émaillé Ø 0.60 - 1.30 mm			X	X			
Fil émaillé Ø 0.80 - 3.00 mm		X	X				
Fil émaillé Ø 1.00 - 4.00 mm	X	X					