


## Hotte valise – HI3P


 Nos hottes aspirantes sont utilisées pour traiter les solvants, les fumées de soudure, les petites particules de poussière, l'application de colles etc.



- ✓ Hotte portable
- ✓ Surface d'aspiration importante
- ✓ N'encombre pas le plan de travail
- ✓ Éclairage incorporé
- ✓ Peut être équipée d'une visière pour constituer une mini cabine

### Caractéristiques techniques

Débit variable	50 à 450 m <sup>3</sup> /h
Puissance	80 W
L x H x P	350 x 430 x 200 mm
Poids	6 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Evacuation extérieure	Oui, Ø125 mm

 Hotte utilisée en recyclage interne grâce à son filtre à charbon actif ou un filtre à particules  
Peut être utilisée en rejet extérieur avec un filtre à poussières et une gaine d'évacuation  
Possibilité d'utiliser des préfiltres pour prolonger la vie du filtre à charbon actif

### Accessoires et consommables



Petite visière VHI3PP



Grande visière VHI3GP



Filtre à charbon actif FCP1

Comment choisir son filtre ?

[Intégralité de nos filtres à retrouver sur www.ftm-technologies.com](http://www.ftm-technologies.com)