

Machine de décapage manuelle pour fils et méplats émaillés – ABISOBRUSH HQ 30 / HQ 35 P



Machine à brosses, utilisée pour enlever l'émail des fils de diamètre 0.15 à 3 mm (HQ 30) et 1.5 à 6 mm (HQ 35 P) ainsi que les méplats de 1 à 6 mm (HQ 35 P).
La vis moletée permet le réglage de l'écartement des brosses pour assurer le dénudage au bon diamètre.

Le fil doit être inséré par l'avant ou de côté puis tiré en arrière pour procéder au décapage.

Ø fil ou épaisseur méplat	Type de brosses
Pour HQ 30	
Ø0.40 – 1.00 mm	130015
Ø0.60 – 1.50 mm	130020
Ø0.80 – 3.00 mm	130025
Pour HQ 35 P	
Ø1.50 – 2.50 mm	135015
Ø2.00 – 3.00 mm	135020
Ø2.50 – 4.00 mm	135025
Ø3.00 – 6.00 mm	135030

Caractéristiques techniques	
Spécificité HQ 30	
Ø pour fils ronds	0.15 – 3.0 mm
Poids	1.9 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Ø brosses	30 mm
Sens de rotation des brosses	Sens contraire pour éviter les tensions opposées dans le fil
Spécificité HQ 35 P	
Ø pour fils ronds et méplat en cuivre	1.5 – 6.0 mm 1 – 6 mm d'épaisseur
Poids	2.2 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Ø brosses	35 mm
Sens de rotation des brosses	Même sens de rotation