

Machine à décaper électrique pour les fils de cuivre émaillés – FUCHS STAR



Appareil très maniable pour le désémaillage des fils de cuivre émaillés. Le Fuchs Star est connecté directement au secteur 230 V.

Les trois lames de coupe rotatives (tête en carbure) sont montées sur la tête et se règlent par la vitesse, en raison de la force centrifuge.

Le variateur permet un réglage précis de la vitesse désirée pour chaque taille de fil.

Introduire le fil dans la tête de décapage, régler la vitesse souhaitée, appuyer sur le bouton de démarrage puis tirer le fil lentement.

| Caractéristiques techniques | |
|------------------------------|---------------|
| Alimentation | 230 V |
| Puissance | 18 W |
| Longueur | 170 mm |
| Diamètre | 50 mm |
| Poids | 550 g |
| Longueur de dénudage maximum | 32 mm |
| Type 02 | Ø0.2 à 1.5 mm |
| Type 03 | Ø0.3 à 4.0 mm |



Tête de dénudage