

Machine de table pour décapage de fils et méplats émaillés – ST40



Sur le ST40, le fil est décapé entre deux brosses rotatives.

Les brosses sont ajustables en continu à l'épaisseur du fil via la vis de blocage.

Le sens de rotation des brosses détermine si une force de traction agit sur le fil. Les brosses opposées tirent le fil dans le dispositif, tandis que les brosses tournant dans le même sens n'exercent aucune force de traction.

- ✓ La distance entre les brosses peut être ajustée en continu
- ✓ Les appareils peuvent être équipés d'un capot d'aspiration
- ✓ Machine à décaper pour fils ronds 1.5 à 8 mm et fils plats jusqu'à 8 x 16 mm

Caractéristiques techniques	
ST40D (DC)	230 / 400 V - 50 Hz
ST40L (AC)	230 V – 50 Hz
Poids	11.5 kg
Brosses	40 mm



Exemples de desemaillage



Brosses du ST40