

## Machine de coupe CUTFOX 10



Le Cutfox 10 est une machine de coupe pour fils, câbles et tubes offrant un potentiel d'économie considérable.

Le couvercle de sécurité s'ouvre en appuyant sur un bouton. Après l'insertion du câble, les rouleaux de mesure et les rouleaux de transport sont automatiquement ajustés au diamètre du câble tout en fermant le couvercle.

Après avoir entré la longueur requise et le nombre de pièces, la production peut commencer. Avec le logiciel fourni, il est possible d'améliorer la production car les ordres de coupe répétés peuvent être traités sur le PC et transférés sur le Cutfox 10.

- ✓ Facile à manipuler
- ✓ Le diamètre du câble est automatiquement reconnu
- ✓ Le poids léger permet un transport facile
- ✓ Précision de mesure améliorée grâce à un système de mesure indépendant
- ✓ Commande simple et rapide grâce à un affichage graphique clair
- ✓ Rouleaux en acier pour matériaux très durs
- ✓ Rouleaux revêtus de polyuréthane pour matériaux sensibles

Caractéristiques techniques	
Capacité de coupe	0.08 – 10 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur maximal du câble	8 mm
Longueur du câble	2 mm – 1000 m
Vitesse d'alimentation	0.04 – 0.5 m/s
Alimentation	100 – 240 VAC / 50-60 Hz
Puissance	150 VA
Dimensions	301 x 194 x 228 mm
Poids	10 kg