

Machine à décaper électrique pour fils émaillés – ABFRÄSFIX



L'Abfräsfix est une machine automatique à dénuder les fils émaillés. Le fil est poussé à l'intérieur de la tête de décapage rotative jusqu'à la butée de longueur. Ainsi, les cinq lames tournent autour du fil tout en enlevant l'émail.

La longueur de dénudage et le diamètre du fil à dénuder sont variables en permanence. Pour certains travaux il est possible d'utiliser un axe flexible.

La machine est compacte et est livrée avec des lames en acier. Pour les émaux résistants, nous pouvons fournir des lames plus dures en acier renforcé.

Caractéristiques techniques	
Ø fil	0.8 – 5.0 mm ou 5.0 – 8.0 mm
Longueur de dénudage	Jusqu'à 25 mm avec butée (sans butée jusqu'à 35 mm, max Ø3 mm)
Alimentation	230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz
Vitesse de rotation	2650 min ⁻¹
Largeur	110 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	140 mm
Poids	4.5 kg



Axe flexible



Tête de coupe



Lames d'acier

