

# Electric desktop machine for stripping of enamelled copper wire - FINOFIX



Machine à dénuder électrique pour fil de cuivre émaillé de  $\varnothing$  0.04 à  $\varnothing$  0.3 mm.  
La distance entre les brosses est réglable avec la vis moletée.

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Petit appareil compact
- ✓ Le fil à dénuder est simplement passé par l'avant ou au-dessus entre les cônes de fibre de verre en rotation et tiré en arrière
- ✓ Deux niveaux de dureté disponibles pour les brosses

Caractéristiques techniques	
Ø fils	0.04 – 0.3 mm
Tension d'alimentation électrique	230 V / 50 Hz ou 115 V / 60 Hz
Puissance	55 VA
Longueur	150 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	170 mm
Poids	4 kg
Brosses	N°127 douce / N°640 dur
Longueur de dénudage illimitée	