

## Hotte multiposte – HI4P6S

Nos hottes aspirantes sont utilisées pour traiter les solvants, les fumées de soudure, les petites particules de poussière, l'application de colles etc.





- Hotte à débit variable, à positionner sous le plan de travail
- Permet le raccordement de 6 sources de captation
- Livrée avec 1 tuyau de polyuréthane de 3 ml, Ø50 mm ainsi que 5 bouchons obturateurs
- √ Nombreux accessoires de captation connectables à la hotte.

## Caractéristiques techniques

Débit variable	50 à 450 m3/h
Puissance	72 W
LxHxP	350 x 430 x 260 mm
Poids	5,7 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Entretien	Changement périodique du filtre
Evacuation extérieure	Oui, Ø125 mm



Hotte utilisée en recyclage interne grâce à son filtre à charbon actif ou un filtre à particules Peut être utilisée en rejet extérieur avec un filtre à poussières et une gaine d'évacuation Possibilité d'utiliser des préfiltres pour prolonger la vie du filtre à charbon actif



Accessoires et consommables



Bras d'aspiration ME50



Flexible polyuréthane



Platine aspirante AP1

Intégralité de nos filtres à retrouver sur www.ftm-technologies.com

Comment choisir son filtre?