

## Machine de décapage manuelle pour fils et méplats émaillés ABISOBRUSH HQ 30 / HQ 35 P

Machine à brosses rotatives, utilisée pour enlever l'émail des fils de diamètre 0.15 à 3 mm (HQ 30) et 1.5 à 6 mm (HQ 35 P) ainsi que les méplats de 1 à 6 mm (HQ 35 P).



Machine complète HQ35P



Aperçu de la machine sans le capot

La vis moletée permet le réglage de l'écartement des brosses pour assurer le dénudage au bon diamètre. Le fil doit être inséré par l'avant ou de côté puis tiré en arrière pour procéder au décapage.

Caractéristiques techniques	
<b>Spécificité HQ 30</b>	
Ø pour fils ronds	0.15 – 3.0 mm
Poids	1.9 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Ø brosses	30 mm
Sens de rotation des brosses	Sens contraire pour éviter les tensions opposées dans le fil
<b>Spécificité HQ 35 P</b>	
Ø pour fils ronds et méplat en cuivre	1.5 – 6.0 mm 1 – 6 mm d'épaisseur
Poids	2.2 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Ø brosses	35 mm
Sens de rotation des brosses	Même sens de rotation



Brosses de rechange pour HQ35P

Ø fil ou épaisseur méplat	Réf. des brosses
<b>Pour HQ 30</b>	
Ø0.40 – 1.00 mm	130015
Ø0.60 – 1.50 mm	130020
Ø0.80 – 3.00 mm	130025
<b>Pour HQ 35 P</b>	
Ø1.50 – 2.50 mm	135015
Ø2.00 – 3.00 mm	135020
Ø2.50 – 4.00 mm	135025
Ø3.00 – 6.00 mm	135030