

## Machine de décapage de table pour fils et méplats émaillés BTM 2



Le BTM 2 est une machine de table avec des brosses en acier pour le décapage des fils ronds de 0.2 mm à 6.0 mm et méplats jusqu'à 6 mm d'épaisseur et 20 mm de largeur. Il est possible de modifier l'axe de la machine pour utiliser des brosses de diamètre différent (22mm, 30 mm ou 40 mm).

- ✓ Le sens de rotation du moteur peut être modifié à l'aide d'un interrupteur à clé, permettant ainsi le désémaillage de méplats et de fils ronds
- ✓ Aucun engrenage ni transmission ainsi l'appareil est très silencieux, seulement 62 dB (A) sans charge
- ✓ La distance entre les brosses peut être aisément ajustée par vis moletée, permettant le traitement des champs des méplats

Caractéristiques techniques	
Ø pour fils ronds	0.15 – 6.0 mm
Dimensions pour méplats	Jusqu'à 6 mm d'épaisseur et 20 mm de largeur
Poids	10 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz
Diamètre des brosses en fonction de la version de la machine	40/30/22
L x W x H mm	460 x 170 x 230
Vitesse du moteur	2650 tours / min

