

Machine à décaper électrique pour les fils de cuivre émaillés – FUCHS STAR



Appareil très maniable pour le désémaillage des fils de cuivre émaillés. Le Fuchs Star est connecté directement au secteur 230 V (également disponible en 110 V).

Les trois lames de coupe rotatives (tête en carbure) sont montées sur la tête et se règlent par la vitesse, en raison de la force centrifuge. Le variateur permet un réglage précis de la vitesse désirée pour chaque taille de fil.

Introduire le fil dans la tête de décapage, régler la vitesse souhaitée, appuyer sur le bouton de démarrage puis tirer le fil lentement.



*Tête interchangeable
pour Fuchs Star*

Caractéristiques techniques	
Alimentation	230 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz
Puissance	18 W
Longueur	170 mm
Diamètre	50 mm
Poids	550 g
Longueur de dénudage maximum	32 mm
Retrait minimum	3 mm
Type 02	Ø 0.2 à 1.5 mm
Type 03	Ø 0.3 à 4.0 mm



Machine complète Fuchs Star